MANUAL DE USUARIO
Radio AM/FM de Bolsillo

Antes de utilizar este dispositivo por primera vez, léase y siga las instrucciones del manual. Guarde el manual en caso de que l pueda hacer falta en un futro.

Componentes de la Radio:

(1) Indicadora de frecuencia del dial
(2) Indicador de encendido
(3) Perilla de sintonización
(4) Antena telescópica
(5) Selector de banda (FM/AM/OFF)
(6) Altavoz
(7) Entrada para auriculares
(8) Control de volumen; encendido y apagado del aparato.
**Compartimento de baterías ubicado en la parte posterior*

Instrucciones de Operación:

- Coloque dos baterías AAA de 1.5V en el compartimento de baterías (en la parte posterior) respetando la polaridad correcta y cierre la tapa.
- Desplace el Interruptor de selector de banda (5) a la posición "FM" o "AM" para seleccionar la banda deseada.
- Gire el control de volumen (8) para encender o apagar el aparato y ajustar el nivel de sonido óptimo; el Indicador de encendido (2) se iluminará.
- Gire la Perilla de sintonización (3) mientras observa la Ventana indicadora de frecuencia (1) y el puntero del dial para seleccionar la estación que desea escuchar.
- Al sintonizar una estación de FM, extienda completamente la Antena telescópica (4) y ajuste su longitud o posición para obtener la mejor recepción.
- Para la recepción de AM, la radio utiliza una antena magnética interna. Puede mejorar la señal orientando o girando el cuerpo de la radio.
- Para no interrumpir a los demás, puede conectar unos auriculares en la entrada para auriculares (7). El altavoz interno de la radio se desconectará automáticamente.
- Cuando termine de escuchar la radio, Gire el control de volumen (8) para apagar el dispositivo.

Instrucciones de Operación:

1. Rango de frecuencia:
FM: 88–108 MHz
AM: 530–1605 KHz
2. Sensibilidad:
FM ≤20μV
AM ≤ 3mV/m
3. Relación señal/ruido (SNR): ≤34dB
4. Alimentación: Dos baterías AAA de 1.5V
5. Consumo de corriente máximo: ≤150mA
6. Potencia de salida: ≥80mW
7. Dimensiones: 90 x 56 x 21mm
8. Peso: 66g (sin baterías)

Nota importante de seguridad:

- Mediante el uso de este producto da su consentimiento a los términos y condiciones en este manual.
- Este producto no es un juguete.
- Este artículo no es resistente al agua, no sumergir en agua, ni se debería exponer a situaciones húmedas, agua salada, químicos, evitar situaciones de climatología extrema, (p.e saunas o baños de vapor).
- Evitar el fuego y las condiciones extremas de calor.
- No contiene piezas sustituibles, no intente desmontar o modificar el producto de ninguna manera.
- Utilizar este dispositivo con responsabilidad, utilizar buen juicio e impartir buena responsabilidad en sus actividades.
- Este dispositivo contiene piezas o accesorios pequeños, podrían ser un riesgo de asfixia y por lo tanto se debe mantener alejado de los niños pequeños.
- Para prevenir posibles daños auditivos, no escuche la radio a nivel de volumen altos durante periodos prolongados.

Seguridad infantil:

- Este dispositivo no es un juguete. No permitir que los menores de edad utilicen este artículo.
- Este dispositivo contiene piezas o accesorios pequeños, podrían ser un riesgo de asfixia y por lo tanto se debe mantener alejado de los niños pequeños.

Sustitución de la pila

1. Asegurarse siempre de colocar las baterías respetando la polaridad correcta (+/-) según indica en el compartimiento de las baterías.
2. Retire las baterías si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado para evitar daños por sulfatación o fugas de ácido.
3. Guarde las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de niños y mascotas.
4. No recargue, no cortocircuite, no desmonte, no perfore ni arroje la pila al fuego.

Información normativa, seguridad y medioambiente:

Identificación del producto: Radio AM/FM, ID de producto: EVA003181 - 26662

Marcado CE: Este producto cumple la normativa aplicable.

Eliminación y reciclaje (RAEE) y pilas:

- Este producto es un aparato eléctrico/electrónico. No lo deseche con los residuos domésticos. Entréguelo en un punto de recogida RAEE o en el sistema de recogida habilitado en su municipio.
- La pila usada debe retirarse y depositarse en un contenedor/punto de recogida de pilas.

Importado por:

EVALCRIS, S.L.
Calle Rozabella 6, Edif. París, Planta Baja Ofic-1,
Las Rozas de Madrid, 28290 Madrid (España)
CIF: B79241683 – www.evalcris.com
Fabricado en china